

# 取扱説明書

## LEDランタン 充電式

品番：＃33168    型式：1073S1

### 1. 充電方法

#### ●AC充電の場合

①AC充電器のピンジャックを、ランタン本体の充電差込口（ON/OFFスイッチの背面）のキャップを外して挿入して下さい。他端のプラグを、家庭用コンセントに挿入して下さい。ランタン本体のインジケータランプが赤色に点灯します。緑色に点灯すれば充電完了です。

②約8時間で満充電になり、約5時間の連続点灯が可能です。

#### ●ソーラー充電の場合

①ソーラーパネルを太陽光に当てて下さい。

②太陽光で約5時間充電させると、約1時間の連続点灯が可能です。

※充電時間はあくまでも目安です。光量によって充電時間は異なります。

#### ●手回しダイナモ充電の場合

①ランタン本体の底部のハンドルを引き出し、手回しハンドルを持って回転させて下さい。

②ハンドルを約1分間回転させると、約5分間の連続点灯が可能です。

### 2. 使用方法

①ON/OFFスイッチを1度押すとLEDが点灯し、もう一度押すと消灯します。

### 3. 注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①AC充電が完了した際は、**速やかに充電器のピンジャックを充電差込口から抜いて**下さい。

②本機をAC充電しながら、LEDを点灯させないで下さい。

③使用中に本機のLED部分を直視したり、人に向けて使用しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

④AC充電は付属のAC充電器を使用して下さい。その他の物を使用すると、本機の破損、火災の原因になります。

⑤本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。

⑥本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。

⑦**本体の充電差込口、AC充電器のピンジャックに金属類を差し込まない**で下さい。ショート、火災の原因になります。

⑧本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。

⑨AC充電器の電源電圧は**AC100V**です。その他の電圧では使用しないで下さい。

⑩本機にはバッテリーが内蔵されています。バッテリーを廃棄する時は、最寄のリサイクル協力店にお持ちする等、適切な処理をして下さい。**燃やすと爆発**します。

⑪本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。

株式会社 **パーマノ コーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800